
Z2
Fuse holder, rear
30B
F137
20A
15N
F144
10A
15N
F145
15A
2
Z2*9B
30B<137
1.5
RT/SW
3
2
15N<144
0.75
GN/GR
5
3
Z2*4B
15N<145
1.5
GN/SW
1
X160*1V
15WUP
0.5
GN/RT
44
X209*1V
PT_CAN_H
0.5
BL/RT
21
X209*2V
PT_CAN_L
0.5
RT
43
A210*1B
A210
SCR control unit
31
31
31
4
A210*1B
31
1.5
BR
Z10*7B