
H38
Transceiver/charging electronics
I01015
Interface
20
14
15
25
19
X01195
11
X01194
21
19
1
38
37
X13599
10
X4545
22
X13599
X136501
W9110.2
W9110.2
W9110.2
33
X13599
FSP_MIC--
0.35
SW
FSP_MIC+
0.35
GE
TELNF--
0.35
SW/WS
TELNF+
0.35
SW/BR
TELON
0.35
WS
10
11
25
26
23
X10390
U422
Voice input
8
9
22
18
13
12
X10390
W9110.2
W9110.2
W9110.2
FSP_MIC--
0.35
SW
FSP_MIC+
0.35
GE
MUTE
0.35
SW
TELON
0.35
WS
TELNF+
0.35
SW
TELNF--
0.35
GE
3
2
1
X4221
X4553
X13650
X18764
X18765
W9110.2
W9110.2
W9110.2
W9110.2
FSP_MIC--
0.35
SW
FSP_MIC+
0.35
GE
3
2
1
X18507
4
10
X18126
8
3
X13321
B400
Microphone, hands--free/voice input
N9
Radio control unit