
B41
Parking assistant
A78
Integrated chassis management
X403*1V
X404*1V
X63*1V
X64*1V
X65*1V
X66*1V
X187*1B
B41*1B
B41*2B
A78*1B
X56*1V
PDCHDCSV
0.17
WS/VI
FB_PDC
0.17
GE/BL
31
0.35
BR/WS
58G
0.35
GR/RT
S69*1B
S69
Centre console control panel
D_WPMAL
0.35
BL/GN
U_WV
0.35
GN/WS
M_WV
0.35
BR/WS
B158*1B
B159
Ultrasonic sensor, Parking Maneuvring Assistant, front, left side
D_WPMAR
0.35
BL/GE
B159*1B
B158
Ultrasonic sensor, Parking Maneuvring Assistant, front, right side
D_WVL
0.35
BL/GR
D_WVL
0.35
BL/RT
B26*1B
B26a
Ultrasonic sensor, front outer left
D_WVML
0.35
BL/GN
B27*1B
B27a
Ultrasonic sensor, front centre left
D_WVMR
0.35
BL/SW
B25*1B
B25a
Ultrasonic sensor, front centre right
D_WVR
0.35
BL/BR
B24*1B
B24a
Ultrasonic sensor, front outer right
D_WHL
0.35
GE/GR
B89*1B
B89
Ultrasonic sensor, rear outer left
D_WHML
0.35
GE/GN
B31*1B
B31
Ultrasonic sensor, rear centre left
D_WHMR
0.35
GE/SW
B29*1B
B29
Ultrasonic sensor, rear centre right
D_WHR
0.35
GE/BR
B30*1B
B30
Ultrasonic sensor, rear outer right
D_WHR
0.35
GE/VI
B215*1B
B215
Ultrasonic sensor, rear, right side
D_WHMR
0.35
GE/BL
B214*1B
B214
Ultrasonic sensor, rear, left side