
B11b
Heating heat exchanger temperature sensor
B14a
Evaporator temperature sensor
A11a
Heating/air conditioning system
X01141
X771
X18793
FUE--
0.5
BR/SW
DSENS+
0.5
GR/SW
X01142
X10591
B97
Coolant pressure sensor
TF
0.5
GE/RT
VTF
0.5
GR
DSENS--
0.5
BR/BL
DSA
0.5
BL/SW
X01130
WV
0.5
GE/BR
ZWP
0.5
BL/GN
S_KOMP
0.75
SW/GN
X6011
N52 engine
M5
X85
Y4
Water valves
X122
M37
Auxiliary water pump
31
0.5
BR
0.75
BR
X13783
S_KOMP
0.5
SW/GR
X60552
X8099
Y2a
Control valve, refrigerant compressor
X60531
X1936
X6454
X6460