A4010
Junction box

A4010a

2 1 X14271

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

X10545
X10546
X10557
X10558
X10563
X10564

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

manual transmission

not manual gearbox

X10564

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

13 28 X60001

A6000
DME control unit

X10563

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

2 5 X60233

A60233
Electromechanical power steering

X10558

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

X10557

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

X10546

PT_CAN_L
0.35
RT

PT-CAN-H
0.35
BL/RT

16 9 X13663

A13663
Fuel pump control (EKPS)

X10545

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

3 44 X511

S227a
Gear selector switch

X10545

X10546

6 5 X6021

PT_CAN_L
0.35
GE

PT_CAN_H
0.5
SW/BL

X8091

8 7 X6021

X8090

X8091

X8090

X8091

X8090

X8091

PT_CAN_L
0.35
GE

PT_CAN_H
0.35
SW/BL

3 10 X70020

A70020
Transmission control DKG

2 6 X8500

A7000a
Transmission control

manual transmission

not manual gearbox

X10554
X10555
X10548
X10549
X10551
X10552

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

15 30 X18303

A65a
Dynamic stability control (DSC)

not all-wheel drive

X10552

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

9 8 X13718

A467
Active steering

X10551

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

6 5 X14282

A14282
Longitudinal dynamics management

X10549

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

24 37 X1746

A65a
Dynamic stability control (DSC)

all-wheel drive

X10548

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

43 44 X14260

A4011
Footwell module

X10549

X10548

X10554

X10555

PT_CAN_L
0.35
RT

PT_CAN_H
0.35
BL/RT

3 2 X1783

A144a
Active cruise control

X10555

X10554