
Z1
Junction box
F67
30B
10A
1
Z1*9B
S32
Seat adjustment switch cluster, driver's side
1
2
S32*1B
8
4
7
X513*1B
30B<67
0.75
RT/WS
LORD_AD4
0.35
BL/GE
LORD_GND
0.35
SW/GE
1
4
5
Y3*1B
Y3
Valve block, driver's lumbar support
2
3
Y3*1B
31
0.75
BR
PNEU_FA
0.75
GR/SW
1
M30*1B
M219
Pneumatic pump, driver's seat
3
M30*1B
31
0.75
BR
X555*1V
X555*1V