
A169
Centre console switch centre
X01199
A11a
Heating/air conditioning system
X608
K_CAN_L
0.35
GN
K_CAN_H
0.35
OR/GN
X14272
A4010
Junction box
A4010a
D_WVL
0.35
GE/GR
U_WV
0.35
GN/SW
M_WV
0.35
BR/WS
D_WVML
0.35
GE/GN
D_WVMR
0.35
GE/SW
D_WVR
0.35
GE/BR
D_WHL
0.35
GE/GR
U_WH
0.35
GN/SW
M_WH
0.35
BR/WS
D_WHML
0.35
GE/GN
D_WHMR
0.35
GE/SW
X11620
D_WHR
0.35
GE/BR
X10876
X10877
X10647
X17253
X17254
X13698
X18016
B30a
Ultrasonic sensor, front left
X18017
B31a
Ultrasonic sensor, front centre left
X18018
B32a
Ultrasonic sensor, front centre right
X18019
B33a
Ultrasonic sensor, front right
X18020
B34a
Ultrasonic sensor, rear left
X18021
B35a
Ultrasonic sensor, rear centre left
X18022
B36a
Ultrasonic sensor, rear centre right
X18023
B37a
Ultrasonic sensor, rear right