
K6326
Unloader relay
terminal 15
2
X6326
X6830
15
2.5
GN
X6831
X6831
X6831
X6831
15
1.0
GN
3
X6157
T6157
Ignition coil 7
4) Spark plug
connection
4
1
2
X6157
ZS7
1.0
SW
X6907
31L
1.0
BR
X64567
W6164.4
ZS7
1.5
SW/GE
8
W6164.4
X6492
31L
2.5
BR
5
31
15
1.0
GN
3
X6158
T6158
Ignition coil 8
4) Spark plug
connection
4
1
2
X6158
ZS8
1.0
SW
X6908
31L
1.0
BR
X64567
W6164.4
ZS8
1.5
SW/BL
4
X60005
A6000
DME control unit
31
31
15
1.0
GN
I01101
Interference
suppression
capacitor, ignition coil
5--8
31L
1.0
BR
X6842
31L
1.5
BR
X64572