
A3a
Light switch cluster
47
X12
X908
X1019
X1019
X1019
X1033
X1033
58G
0.5
GR/RT
58G
0.5
GR/RT
58G
0.5
GR/RT
1
X322
2
X1439
E96
Lighting, gearshift lever
1
X1439
X1362
X1362
X1362
X1362
58G
0.5
GR/RT
58G
0.5
GR/RT
58G
0.35
GR/RT
58G
0.35
GR/RT
3
X521
A169
Centre console switch centre
52
X14133
U400a
Telephone transceiver
3
X4545
3
X610
A11a
Heating/air conditioning system
31L
0.5
BR
X490
14
X18126
N9
Radio
38
X4038
U407a
Basic interface telephone
A117a
Eject box