
S87
Fanfare button
S87*2B
1
S87*1B
31
31
HORN
1
A69*8B
2
3
1
A69*3B
A69
Steering wheel module
3
6
A69*2B
31
HORN
4
1
A83*3B
A83
Steering column switch cluster
8
18
A83*1B
LR_LIN_1
0.35
GR/SW
31
0.35
BR/BL
8
6
A528*7B
A528
Basic central platform (BCP)
30
31
2
A528*2B
7
X148*1B
FANF
1.5
RT/BL
BL
X725*1V
X725*1V
FANF
1.0
FANF
1.0
RT/BL
RT/BL
BL
BL
1
H2*1B
1
H3*1B
H2
Fanfare
H3
Fanfare 2
2
H2*1B
2
H3*1B
31
1.0
BR
31
1.0
BR
X143*1V
X143*1V